

GELELEC

Comment modifier la valeur de consigne

Appuyer sur la touche **SET** pendant au moins 2 secondes

La valeur de consigne s'affiche et la led °C clignote

Modifier la valeur de consigne avec les touches ▲ ou ▼ dans les 10 secondes

Pour mémoriser la nouvelle valeur de consigne, appuyer à nouveau sur la touche **SET** ou attendre 10 secondes

How to change the set point

Press the **SET** key for at least 2 seconds

The set point is displayed and the °C led flashes

Change the set point with the ▲ or ▼ keys within 10 seconds

To memorize the new set point, press the **SET** key again or wait 10 seconds

Cómo modificar el valor de consigna

Apretar la tecla **SET** durante más de 2 segundos

El valor del punto de consigna se indica en la pantalla y la led °C parpadea

Cambiar el valor del punto de consigna con las teclas ▲ o ▼ en los 10 segundos

Para poner en memoria el nuevo valor de consigna, apretar de nuevo en la tecla **SET** o esperar 10 segundos

Aanpassen van de settings

Houdt de **SET** knop minimaal 2 seconden ingedrukt

De setting zal hierna zichtbaar worden en de °C zal oplichten

Verander de setting met de ▲ of ▼ knoppen. Doe dit binnen 10 seconden

Om de setting te bewaren, druk wederom op de **SET** knop of wacht 10 seconden