



CABINEX

INSTALLATIONSEXEMPEL

DUSCHVÄGGAR MED

MONTAGEBRICKOR



Fäst 3st montagebrickor per profil



Efter rengöring av vägg och brickor belägg brickorna med lim och accelerator.



Märk ut och tryck fast profilen mot väggen (håll i några sekunder) Kontrollera att profilen sitter i lod.



Lösgör muttrarna och tag åter loss profilerna från väggen. (Om väggen är något konkv/konvex fortsätt att trycka profilen medan muttrarna lösgörs och inte längre drar i montagebrickan) Montagebrickorna sitter kvar på väggen.



Efter att limmet har fått härda ca 5 timmar, montera fast profilen mot brickorna igen. Lätt uppvärmning med värmepistol accelererar härdningsprocessen ytterligare.



Därefter montera duschglaset i väggprofil, justera samt fixera glaset. KLART!