

IMPORTANT ABOUT FLUSH VOLUMES


The flush volumes of EcoFlush is factory set at 2.5 / 0.3 liters. These volumes applies if the flush button is pressed distinctive for about 1 second. If the buttons are pressed longer more flushing water will be used. It is the user's responsibility to not use too much water for flushing and that only the small flush is used when only urination. EcoFlush does not guarantee low flush volumes, but provides the opportunity for this at the correct use. EcoFlush average of 0.8 liters of water per flush is calculated when using 5 small flushes + 1 large flush per day. See the user guide for changing the flush volumes.

VIKTIG INFO OM SPOLVOLYMER

Spolvolymerna på EcoFlush är fabriksinställda på 2,5 / 0,3 liter. Dessa volymer gäller om spolknapparna trycks in distinkt i ca 1 sekund. Hålls knapparna inne längre tid så går mer spolvatten åt. Det är användarens ansvar att inte onödig mycket vatten används vid spolning och att endast den lilla spolningen används vid enbart urinering. EcoFlush garanterar inte låga spolvolymer, men ger möjlighet till detta vid rätt användning. EcoFlush genomsnitt på 0,8 liter vatten per spolning gäller vid 5 små spolningar + 1 stor spolning per dag. Se användarmanual för ändring av spolvolymer.



EcoFlush has a new built-in water trap in the front urine bowl. Therefore should there not be any other water trap in the urine outlet.

EcoFlush har nu ett nytt inbyggt vattenlås i urinskålen. Därför ska inget annat vattenlås installeras på urinavloppet.



EcoFlush™

Installation manual



EcoFlush™

Installation manual

