



Byte av insats/cartridge i utedusch.

- 1) Stäng av vattnet och dra ur vattenslangen från duschen så att duschen blir trycklös.
 - 2) Skruva lös skruven på undersidan av handtaget.
 - 3) Dra av handtaget.
 - 4) Skruva av skyddskåpan för hand.
 - 5) Skruva av mässingmuttern med skiftnyckel eller polygriptång.
 - 6) Titta efter hur insatsen/cartridgen sitter så att du vet hur den ska sättas tillbaka. Dra ut den. Rengör de olika delarna vid behov.
 - 7) Sätt i den nya insatsen/cartridgen.
 - 8) Skruva fast mässingmuttern.
 - 9) Skruva på skyddskåpan.
 - 10) Sätt på handtaget.
 - 11) Skruva fast skruven under handtaget.
- Anslut därefter vattenslangen och sätt på vattnet.

