

FÖRLÄNGNING AV AVLOPPSPUMPSTATION

PUMPTEK PT8 PUMPSTATION

Gör så här:

- Kapa pumpbrunnen här vid spåret.
- Montera sedan däremellan ett TEGRA 600 stigarrör i önskad längd (max.1m) med tillhörande tätningsringar monterade invändig i TEGRA 600 röret.
- Om förlängning av rörsatsen till pumpen behövs för att enkelt nå denna uppifrån, använd medföljande skarv kopplingar samt rör och förlänga befintliga rör till önskad höjd.



Inköpslistan:

1st RSK-Nr: 235 78 95
Wavin PP Korrugerat ständarrör
H=1000mm

2st RSK-Nr: 235 78 67
Gummiring 600 mm

2st RSK-Nr: 250 71 56
PLASSON SERIE 1 RAK 50

2mt RSK-Nr: 240 60 56
PEM-rör PN10 50x4,6 L=1 m